

GERBER®

G0040164

Viper™


Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

Robinet de cuisine à une poignée avec douchette rétractable

Grifo de cocina extraíble de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1 Index Button	Bouton d'index	Tapón indicador	A66D558
2 Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A079278
3 Trim Ring	Anneau de garniture	Anillo de guarnición	A103121
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104259
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque céramique	Cartucho de disco de cerámica	DA507906N
6 Pattern Clip	Agrafe à motif	Clip de patrón	A012364GR
Pattern Clip (G0040164BS)	Agrafe à motif	Clip de patrón	A012364KP
7 Cover Plate Assembly	Assemblage de plaque d'appui	Conjunto de placa de cubierta	A66D560-S
8 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A603171
9 Hose Guide	Guide de tuyau	Guía de manguera	A032174GR
Hose Guide (G0040164BS)	Guide de tuyau	Guía de manguera	A032174KP
10 Pull Down Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	GA56805950
11 Hose Adapter Assembly	Assemblage d'adaptateur de boyau	Ensamblaje del adaptador de manguera	A663123N
12 Spray Hose	Tête de pulvérisation	Cabezal rociador	A515220WGR
Spray Hose (G0040164BS)	Tête de pulvérisation	Cabezal rociador	A515220WKP
13 Weight	Poids	Pesas	DA504741



○ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

G0040164